

Istruzioni per l'uso tri par 64 18x3 Watt

caratteristiche tecniche:

tensione di alimentazione: 240V

consumo di corrente: max 60W

potenza dei LED: 18x3W tri LED

controllo DMX: 6 canali

collegamento DMX: XLR a 3 pin

fascio: c.a. 30°

dimensioni: 310x230x220mm

peso: 2.8 Kg

Quando il numero lampeggia sul display, è possibile selezionare la modalità premendo i pulsanti **up / down**.

Dopo le impostazioni, premere il pulsante **set up** per salvare

Selezione del colore statico

Premere il pulsante **mode** fino ad ottenere

C00

C100 Rosso 00-99 luminosità regolabile

C200 Verde 00-99 luminosità regolabile

C300 Blu 00-99 luminosità regolabile

CF00 Strobo 00-99 strobo regolabile

Cambio colore automatico

Premere il pulsante **mode** fino ad ottenere

J00

J300 3 RGB 00-99 Modalità 3 colori velocità regolabile

J700 7 Modalità 7 colori 00-99 velocità regolabile

JF00 Strobo 00-99 regolabile

Tempo di dissolvenza

Premere il pulsante **mode** fino ad ottenere

F00

F300 Modalità 3 colori RGB 00-99 velocità regolabile

F700 modalità 7 colori 00-99 velocità regolabile

FF00 Strobo 00-99 regolabile

Controllo con la musica

Premere il pulsante **mode** fino ad ottenere

S00

S300 Modalità 3 colori RGB 00-99 *sensibilità regolabile*

S700 Modalità 7 colori 00-99 *velocità regolabile*

SF00 Strobo 00-99 *regolabile*

modalità Master/Slave

Premere il pulsante **mode** fino ad ottenere

SLAV

modalità DMX

Premere il pulsante **mode** fino ad ottenere

A001

occupazione dei canali DMX:

DMX Address	DMX value	DMX Function
1	000-255	Dimmer (0-100%)
2	000-255	Red (0-100%)
3	000-255	Green (0-100%)
4	000-255	Blue (0-100%)
5	000-004 005-169 170-255	No function Color change Color blending mode
6	000-255	Strobe (0-100%)